



Schemat podłączenia Modemu z odbiornikiem poprzez gniazda LAN



- 1** Gniazda LAN w modemie ONT (do wyboru 2, 3 lub 4)
- 2** Przewód połączeniowy ETHERNET
- 3** GNIAZDO LAN w Dekoderze TV

Przykład podłączenia typu Multiroom - Urządzeniem ONT do trzech Odbiorników TV TOYA w domu





LISTA KANAŁÓW TV NA ODBIORNIKU ARC1010YR / ARC1011YR

F


LISTA KANAŁÓW

Lista kanałów jest pobierana automatycznie, przy uruchomieniu Odbiornika. Po zmianach w ofercie Odbiornik sam aktualizuje listę kanałów.



MENU GŁÓWNE ODBIORNIKA

Menu ustawień dekodera dostępne jest po wciśnięciu przycisku MENU



Główne działy Menu to:

PVR - aktywne nagrania, ukończone nagrania.

VOD** - dostęp do serwisów na życzenie np. TVP, Canal+ OD, HBO OD itd. w zależności od wykupionego pakietu.

TV - przewodnik tv, wyszukiwanie, lista kanałów.

RADIO - kanały radiowe TOYAcyfrowa TV.

PORTAL TV*- pogoda, kursy walut, lotto, horoskopy, promocje.

WEB ON TV*- treści wybranych portali internetowych w przystępnej formie na ekranie telewizora.

LISTY ULUBIONE - edycja utworzonych przez Abonenta list ulubionych kanałów.

BLOKADA RODZICIELSKA - konfiguracja, zmień kod PIN, zablokuj kanał.

INFORMACJE UŻYTKOWNIKA - informacje o Conax, status subskrypcji.

KONFIGURACJA ODBIORNIKA

- instalacja kanałów, konfiguracja wyjść, ustawienia języka, interfejs użytkownika, ustawienia systemowe, informacje systemowe, pomoc.